

## MODELOS COMPATIBLES Versión más reciente de Canon ST v5.103 :

**Errores que se pueden corregir con código: 5B00 5B02 5B04 5B14 1701 1702 1700**

MG77XX 57XX 56XX 55XX 54XX 53XX 42XX 82XX 35XX 36XX 68XX  
IB40XX MB50XX 30XX IP87XX IX67XX IX68XX G1XXX G2XXX G3XXX... G4XXX...  
MX IB MB IP IX G and more

**Por ejemplo:**

E200 series:

E300 series:

E3100 series:

E400 series: E400, E404, E407, E408 (#1)

E410 series: E410, E414, E417, E418 (#1)

E460 series: E460, E461, E464, E468

E470 series: E470, E471, E477, E478 (#1)

E480 series: E480, E481, E484, E488, E489

G-series

G1000 series: G1000, G1100, G1200, G1400, G1500, G1800

G2000 series: G2000, G2100, G2200, G2400, G2500, G2600, G2800, G2900

G3000 series: G3000, G3100, G3200, G3400, G3500, G3600, G3800, G3900

G4000 series: G4000, G4100, G4200, G4400, G4500, G4600, G4800, G4900, G4902

G1010 series: G1010, G1110, G1210, G1410, G1510, G1810

G2010 series: G2000, G2100, G2200, G2400, G2500, G2600, G2800, G2900

G3010 series: G3010, G3110, G3210, G3410, G3510, G3610, G3810, G3910

G4010 series: G4010, G4110, G4210, G4410, G4510, G4610, G4810, G4910, G4912

IB-series

IB4000 series: IB4010, IB4020, IB4040, IB4050, IB4060, IB4070, IB4080, IB4090

IB4100 series: IB4110, IB4120, IB4140, IB4150, IB4160, IB4170, IB4180, IB4190

IP-series

IP7240, IP110, IP8740,

IP2870S, IP2880S

IX-series

IX6840,

MB-series

MB2000 series: MB2010, MB2020, MB2040, MB2050, MB2060

MB2100 series: MB2110 MB2120 MB2140 MB2150 MB2160

MB2300 series: MB2320, MB2340, MB2350, MB2360, MB2390

MB2700 series: MB2710 MB2720 MB2740 MB2750 MB2760 MB2790

MB5000 series: MB5010 MB5020 MB5040 MB5050 MB5060 MB5070 MB5080 MB5090

MB5100 series: MB5110 MB5120 MB5140 MB5150 MB5160 MB5170 MB5180 MB5190

MB5400 series: MB5410 MB5420 MB5440 MB5450 MB5460 MB5470 MB5480 MB5490

MG-series

MG2570S, MG2580S

MG3000 series: MG3010, MG3020, MG3022, MG3040, MG3050, MG3051, MG3052, MG3053, MG3060, MG3070, MG3077, MG3070S, MG3077S, MG3080, MG3090 (#1)

MG3600 series: MG3610 MG3620 MG3640 MG3650 MG3660 MG3670 MG3680

MG5500 series: MG5510, MG5520, MG5540, MG5550, MG5560, MG5570, MG5580

MG5600 series: MG5610, MG5620, MG5640, MG5650, MG5660, MG5670, MG5680

MG5700 series: MG5710 MG5720 MG5721 MG5722 MG5740 MG5750 MG5751 MG5752 MG5753 MG5760 MG5765 MG5766 MG5770 MG5780 MG5790 MG5795

MG6700 series:

MG6800 series: MG6820 MG6821 MG6822 MG6840 MG6850 MG6851 MG6852 MG6853 MG6860 MG6865 MG6866 MG6870 MG6880 MG6890

MG6930

MG7700 series: MG7710 MG7720 MG7740 MG7750 MG7751 MG7752 MG7753 MG7760 MG7765 MG7766 MG7770 MG7780 MG7790

MG5540, MG5640, MG5650, MG5740, MG6840,

MX-series

MX320 series: MX320, MX328

MX330 series: MX330, MX338

MX340 series: MX340, MX347, MX348

MX350 series: MX350, MX357, MX358

MX360 series:  
MX370 series:  
MX390 series:  
MX470 series: MX471, MX472, MX474, MX475, MX476, MX477, MX478  
MX450 series:  
MX490 series: MX491, MX492, MX494, MX495, MX496, MX497, MX498, MX499  
MX520 series:  
MX530 series: MX531, MX532, MX534, MX535, MX536, MX537, MX538  
MX920 series: MX924,  
MX710 series:  
MX720 series:  
MX890 series:  
TS-series  
TS200 series:  
TS300 series:  
TS3100 series: TS3110 TS3120 TS3122 TS3129 TS3140 TS3150 TS3151 TS3160 TS3165  
TS3166 TS3170 TS3170S TS3177S TS3180 TS3190 TS3195  
TS5100 series: TS5110 TS5120 TS5140 TS5150 TS5151 TS5160 TS5170 TS5180  
TS6100 series: TS6110 TS6120 TS6140 TS6150 TS6151 TS6160  
TS8100 series: TS8120, TS8140, TS8150, TS8151, TS8152, TS8160, TS8170, TS8190, TS8195  
TS9100 series: TS9120, TS9140, TS9150, TS9155, TS9160, TS9170  
TR-series  
TS5000 series: TS5010 TS5020 TS5040 TS5050 TS5051 TS5053 TS5060 TS5070 TS5080  
TS5090  
TS6000 series: TS6010 TS6020 TS6040 TS6050 TS6051 TS6052 TS6060 TS6070 TS6080  
TS7500 series:  
TS8000 series: TS8010 TS8020 TS8040 TS8050 TS8051 TS8052 TS8053 TS8060 TS8070  
TS8080 TS8090  
TS8500 series:  
TS9000 series: TS9010 TS9020 TS9040 TS9050 TS9055 TS9060 TS9080  
**XK-series**  
XK50 series:  
XK70 series:

•IMPRESORAS QUE NO SE PUEDEN RESETEAR MG24xx, MG2910 Y LA QUE ESTA MARCADA CON ( #1 ).desechables

**NOTA: NO PODRÁ RESETEAR SI A TRATADO CON ST4905, ST4720, E500, ST3200, ST3400 ST4620, ETC. LA EEPROM ESTA BLOQUEADA.**

Error 002: no es compatible con esta función en este modelo de impresora

Error 005: el programa no ve la impresora

Solución: Quizás no lo conectaste a través de USB

Error 006 - la impresora no está en el modo de servicio

Solución:

1 Incorrecta entrada en el modo de servicio

Todos los modelos nuevos ingresan al modo de servicio, presionando el botón  
Reanudar 5 veces

2 El modo de servicio está muerto

¿Por qué? : tal vez alguien ya ha intentado restablecer el absorbedor en esta impresora  
utilizando una versión anterior de la herramienta de servicio

¿Qué hacer entonces? : solo queda reprogramar el chip de memoria (eeprom)

Error 009: la impresora tiene un error

Solución: Guardar EEPROM y en EEPROM ver el último error

## **PONER EN MODO SERVICIO (MODO SERVICE)**

1.-Entrar **en modo de mantenimiento**, el funcionamiento es el siguiente:

Con la impresora apagada


- presionar botón cancelar seguido del botón encendido
- ahora suelte solo el botón cancelar (NO EL DE ENCENDIDO)
- PRESIONE 5 VECES EL BOTON CANCELAR y suelte los dos botones
- debe quedar el led de encendido fijo (BOTON POWER)




**(((DESCATIVAR LAS DEMAS IMPRESORAS Y EL ANTIVIRUS HASTA TERMINAR EL RESETEO)))**

#### INSTRUCCIONES:


- 1.-EXTRAER EL CONTENIDO DEL RAR QUE DESCARGÓ, AHORA EN EL ARCHIVO ST\_5.103.EXE EJECUTE COMO ADMIN AHORA DEBE ESTAR EN MAIN



- 2.- EN INK ABSORBER COUNTER Y LUEGO SET




### 3.- LE DARA MENSAJE DE RESETEADA





**PARA OTROS MODELOS DEBE SELECCIONAR INDEPENDIENTEMENTE CADA SUBMENU MAS SET (error 002)**

### 3.1 .-



### 4.-INFORME DE LOS CONTADORES (OPCIONAL)





PUEDE  
GUARDAR  
INFORMES DE  
PUESTA A CERO  
O CANCELAR

5.-AHORA PUEDE APAGAR SU IMPRESORA Y CIERRE EL PROGRAMA

¡LISTO VUELVA A ENCENDER!!!!

**NOTA: SI TE SALE ERROR 002 SIGA EL PASO 3.1**

**(SI NO PUEDE INGRESAR EN MODO SERVICIO O SI TE DA EL MENSAJE ERROR CODE 006 o 005 LA PLACA Y LA EEPROM ESTA BLOQUEADA POR HABER UTILIZADO SERVICE TOOL INCOMPATIBLES Y YA NADA PUEDE HACER EL PROG).**

**\* DEBE REPROGRAMAR LA EEPROM CON EL MINIPRO (ARCHIVOS BIN DISPONIBLES E401, E402, G1100, 2100 3100, 4100 MG2410, MG3510)**

**NO MANIPULAR LAS DEMAS OPCIONES PUEDE DEJAR INSERVIBLE SU IMPRESORA A MENOS QUE SEPA SU FUNCION**

email: [mjavicop@gmail.com](mailto:mjavicop@gmail.com)

mi blog: <http://resetepsonycanon.blogspot.com/p/service-tool-v5103.html>

whatsapp: +593984405382

